
Mode d'emploi **DULCOMETER® D2C**


Partie 2 : Réglage et commande, grandeurs de mesure Chlore/Chlore





L'exploitant est personnellement responsable en cas de dommages dus à des erreurs de commande ou d'installation!

1 Désignation de l'appareil / code d'identification



Veuillez inscrire ici le code d'identification de votre appareil!

2 Remarques générales

		Pa	ge
1	Désignation de l'appareil / code d'identification		2
2	Remarques générales		3
3	Vue d'ensemble de l'appareil / Eléments de commande		4
4	Description du fonctionnement		5
5	Symboles de l'afficheur		6
6	Schéma d'utilisation		7
7	Menu, Vue d'ensemble		8
8	Menu, Description		12
9	Définitions	/	22
10	Défauts / Messages / Dépannage	/	24

Remarques générales à l'attention de l'utilisateur


Le présent mode d'emploi décrit les caractéristiques techniques et les fonctions du régulateur DULCOMETER® de la série D2C, fournit des consignes de sécurité exhaustives et est structuré en étapes opérationnelles conviviales.





ATTENTION

- Veuillez tenir compte des parties de ce mode d'emploi relatives à l'exécution spécifique de votre appareil! Vous pouvez reprendre celle-ci de la désignation/du code d'identification de votre appareil!
- Une mesure et un dosage précis ne sont possibles que si la sonde fonctionne parfaitement! La sonde doit être calibrée/contrôlée régulièrement!
- Une défaillance de la sonde peut donner lieu à des apports incontrôlés de produits chimiques. Nous vous conseillons donc d'activer impérativement les "Seuils de temps de contrôle" avec coupure automatique du régulateur!

3 Vue d'ensemble de l'appareil / Eléments de commande







4 Description du fonctionnement

INFORMATION

Vous trouverez une description détaillée de chacune des caractéristiques du régulateur DULCOMETER® D2C dans la partie Description.

4.1 Menu

Le paramétrage du régulateur DULCOMETER® D2C peut être effectué dans deux menus distincts. Chaque paramètre possède une valeur par défaut qui peut être modifiée dans le menu complet.

Le régulateur D2C est livré avec un menu restreint, ce qui permet de l'utiliser immédiatement dans de nombreuses applications. Le menu complet permet d'accéder à tous les paramètres si des modifications sont nécessaires.

4.2 Code d'accès

L'accès aux menus de paramétrage peut être verrouillé à l'aide d'un code d'accès. À la livraison, le code d'accès du régulateur D2C est 5000 et permet d'accéder à tous les menus de paramétrage. Le menu d'étalonnage reste accessible même si le code d'accès est actif.

4.3 Régulation

Le régulateur D2C peut fonctionner comme un régulateur proportionnel ou PID – ceci indépendamment de l'exécution de l'appareil (voir code d'identification) et de son paramétrage.

La grandeur de commande est recalculée chaque seconde. Ce régulateur n'est pas capable de traiter des processus de régulation exigeant une adaptation rapide des écarts par rapport à la consigne (en moins de 30 secondes environ). Pour une commande d'excitation d'électrovannes (longueur d'impulsion), les temps de cycle doivent être pris en compte.

Via la fonction "Pause" et l'entrée de commande "Eau de mesure", il est possible d'inactiver la fonction de régulation (sortie de la valeur réglée). Le calcul de la grandeur de commande recommence au début lorsque la "Pause" disparaît et après écoulement de la temporisation "td". Aucun traitement des défauts n'a lieu pendant que la fonction Pause est activée.

4.4 Messages d'erreur


Les défauts à acquitter sont signalés dans les affichages permanents par le symbole "E". Les messages d'erreur et d'information correspondants apparaissent dans l'affichage permanent 2. Les défauts/messages persistant après leur acquittement sont affichés en alternance. Les défauts qui se sont éliminés d'eux-mêmes par une modification des conditions de fonctionnement disparaissent de l'affichage permanent sans qu'il soit nécessaire de les acquitter. Le chapitre 10 contient une description des messages d'erreur et de leurs causes.

5 Symboles de l'afficheur

L'afficheur du régulateur DULCOMETER® D2C emploie les symboles suivants :

Symbole	Signification	Observation		
1	Violation seuil valeur mesurée 1 Relais 1 en haut ou zone	Symbole à gauche		
,	Relais 1 en bas	Symbole à gauche		
1	Violation seuil valeur mesurée 2 Relais 2 en haut ou zone	Symbole à droite		
ļ.	Relais 2 en bas	Symbole à droite		
	Pompe doseuse valeur mesurée 1 Commande arrêt	Symbole à gauche		
	Commande marche	Symbole à gauche		
	Pompe doseuse valeur mesurée 2 Commande arrêt	Symbole à droite		
	Commande marche	Symbole à droite		
4	Électrovanne valeur mesurée 1 Commande arrêt	Symbole à gauche		
Δ	Commande marche	Symbole à gauche		
L	Électrovanne valeur mesurée 2 Commande arrêt	Symbole à droite		
<u> </u>	Commande marche	Symbole à droite		
0	Touche Stop enfoncée			
M	Dosage manuel			
Pause 🛇	Temporisation "td"	La régulation commande après écoulement de "td"		
3	Défaut			

6 Schéma d'utilisation




INFORMATION

Les différents menus de paramétrage peuvent être verrouillés par code d'accès.


Le nombre et le contenu des menus de paramétrage dépendent de l'exécution de l'appareil!


Si le code d'accès est correct pour un menu de paramétrage, les menus suivants sont alors également accessibles !


L'appareil quitte automatiquement le menu d'étalonnage ou de paramétrage pour revenir à l'affichage permanent 1 si aucune touche n'est actionnée dans les 10 minutes.




Les menus ou paramètres sur fond gris ne sont accessibles que dans le menu complet.










Affichages permanents



Les affichages permanents 1 à 4 fournissent des informations sur les défauts et leurs causes (voir aussi à ce sujet le tableau à la page 24) et sur les valeurs opérationnelles et les paramètres.

Étalonnage

La sonde de chlore est calibrée (réglage de la pente) à l'aide de la méthode DPD (chlore libre ; DPD1 ; chlore total ; DPD1+3 ou DPD4). La valeur mesurée figée est proposée au début de la calibration ; elle peut être réglée avec les touches Haut / Bas en fonction de la valeur DPD mesurée. La calibration ne peut être réalisée que si la valeur DPD est ≥ 2 % de la plage de mesure. Pendant l'opération de calibration, la fonction de régulation s'arrête, et le dosage passe en charge de base. Si la calibration est réussie, les recherches d'erreur qui se rapportent à la valeur mesurée redémarrent.


Dans le menu de commande complet, il est également possible de régler le point zéro, en plus de la pente. Le réglage du point zéro devrait être réalisé avec une eau **non chlorée**, sous conditions d'exploitation réelles! La régulation est alors stoppée, et le dosage est réduit à la charge de base sélectionnée.

La sortie 0/4...20 mA (valeur mesurée) est figée au début de la calibration.



ATTENTION

- La plage de mesure de la cellule de mesure de chlore doit correspondre à la plage de mesure qui a été réglée sur le DULCOMETER® D2C (réglage usine 0 – 2,00 ppm). Si nécessaire, la plage de mesure (voir chapitre « Plages de mesure » et « Valeur mesurée chlore libre », page 19) doit être modifiée avant l'opération de calibration. En cas de modification de la plage de mesure, tous les réglages sont ramenés au réglage usine.
- Le D2C Cl₂/Cl₂ doit être exploité avec une régulation du pH, qui maintient un pH constant, avec un écart maximum de Xm = 0,05 pH! C'est à cette condition que le D2C Cl₂/Cl₂ peut réguler la concentration en chlore avec une précision suffisante, étant donné que la valeur mesurée du chlore dépend du pH.




	Valeur initiale	Valeurs possibles Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	
Valeur DPD	Valeur mesurée	0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm	-0,20 ppm -0,50 ppm -1,00 ppm	2,20 ppm 5,50 ppm 11,00 ppm	
Point zéro	Valeur mesurée (mA)	-	-	-	

Message d'erreur	Condition	Remarque
Étalonnage CI impossible ! Pente trop faible	Pente CI trop faible (< 25 % de la pente standard)	Répéter l'étalonnage
Étalonnage CI impossible ! Pente trop importante	Pente CI trop importante (> 300 % de la pente standard)	Répéter l'étalonnage
Valeur DPD trop faible ! DPD > x.xx ppm	DPD < 2 % de la plage de mesure	Répéter l'étalonnage après avoir rajouté du chlore
Point zéro trop élevé	Signal de la sonde > 5 mA	Répéter l'étalonnage dans de l'eau sans chlore
Point zéro trop bas	Signal de la sonde < 3 mA	Vérifier le branchement de la sonde remplacer la sonde si nécessaire

Seuils


Si un temps de contrôle a été défini, toute violation des seuils excédant la durée du temps de contrôle défini provoque l'arrêt de la pompe correspondant au dosage concerné et déclenche une alarme par le biais du relais d'alarme.

Sur les appareils munis d'un relais de seuil, il est possible de définir pour chaque valeur mesurée un seuil ou une zone pour lequel ou dans laquelle le relais est fermé.



	Valeur initiale	Valeurs possible Etendue de pas		Valeur supérieure	Remargue
Nature de la violation	valour mitiato	Etonido do pao	valour interioure	valour superioure	Violation du seuil par le haut ou par le bas
Chlore libre	Haut	Haut Bas			
Chlore combiné	Bas	Haut Bas			
Chlore total	Haut	Haut Bas			
Seuil 1	0,10 ppm 0,25 ppm 0,50 ppm	0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm	-0,20 ppm -0,50 ppm -1,00 ppm	2,20 ppm 5,50 ppm 11,00 ppm	
Seuil 2	0,60 ppm 1,50 ppm 3,00 ppm	0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm	-0,20 ppm -0,50 ppm -1,00 ppm	2,20 ppm 5,50 ppm 11,00 ppm	
Hystérésis seuils	0,04 ppm 0,10 ppm 0,20 ppm	0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm	0 ppm 0 ppm 0 ppm	2,20 ppm 5,50 ppm 11,00 ppm	Agit en vue de supprimer la violation de seuil.
Limites temps contrôle	Arrêt	1 s	1 s	9999 s	Provoque message et alarme puis arrêt du dosage correspondant. Arrêt : fonction désactivée, pas de message, pas d'alarme.
Relais de seuil 1	VS 1	VS 1 VS 2 Zone* Arrêt			*Avec l'option "Zone" l'écart entre les seuils doit être égal
Relais de seuil 2	VS 1	VS 1 VS 2 Zone* Arrêt			à ≥ 3 fois l'hystérésis définie
Relais de seuil 1, 2	Actif fermé	Actif fermé Actif ouvert			
Retard à la mise en route Δt marche	0 s	1 s	0 s	9999 s	
Retard à l'arrêt ∆t arrêt	0 s	1 s	0 s	9999 s	
Relais de seuil Max. temps-(démarrage)	Arrêt	1 s	1 s/arrêt	9999 s	Fonction désactivable

Régulation




		Valeurs possible	s		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Régulation	Automatique	Automatique Auto avec zone neutre Manuel Arrêt			
Sens du dosage	Chlore libre ↑	Chlore libre ↑ Chlore libre ↓ Chlore libre ↑/↓			
Consigne 1/2	0,40 ppm 1,00 ppm 2,00 ppm	0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm	0 ppm 0 ppm 0 ppm	2,00 ppm 5,00 ppm 10,00 ppm	Consigne1 ≤ Consigne2

		Valeurs possible	S		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Paramètre régl. xp	10 %	1 %	1 %	500 %	xp référencé sur plage de mesure
Paramètre régl. Ti	arrêt	1 s	1 s	9999 s	
Paramètre régl. Td	arrêt	1 s	1 s	2500 s	
Charge base additive	0 %	1 %	0 %	+100 %	
Dosage manuel	0 %	1 %	-100 %	+100 %	
(chlore libre)					
Dosage manuel					
(chlore combiné)	0 %	1 %	0 %	+100 %	

Pompes

Le nombre maximum d'impulsions réglé pour les pompes doseuses doit concorder avec la fréquence d'impulsions de la pompe doseuse utilisée.




		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieur	Valeur supérieure	Remarque
Affectation grandeurs de mesure					
Pompe 1	Chlore libre	Chlore libre Chlore combiné Arrêt			
Pompe 2	Chlore combiné	Chlore libre Chlore combiné Arrêt			
Sens du dosage Pompe	Chlore libre †	Chlore libre ↑ Chlore libre ↓			Le choix n'existe qu'avec du chlore libre
Nombre maxi d'impulsions/ minute des pompes 1 et 2	180	1	1	500	arrêt = 0 imp/min

Relais

Les deux relais peuvent être librement associés à une fonction (valeur limite, élément de commande, électrovanne). Si la fonction est positionnée sur élément de commande ou électrovanne, les relais sont inactivés en cas d'erreur, afin d'éviter les défauts de dosage.

La sortie relais 2 pour le chlore combiné permet de commander des appareils servant à minimiser le chlore combiné.



		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Affectation grandeurs de mesure					
Relais1	Chlore libre	Chlore libre Chlore combiné Chlore total Arrêt			
Relais2	Chlore combiné	Chlore libre Chlore combiné Chlore total Arrêt			
Affectation fonction	selon code d'identification	Valeur limite Élément de commande *			¹⁾ pas pour la grandeur de mesure Cl total
Relais		Électrovanne ¹⁾			* par ex. motopompe le relais est inactivé en cas d'erreur et pendant la calibration
Sens de dosage électrovanne 1	Chlore libre ↑	Chlore libre ↑ Chlore libre ↓			une sélection n'est possible que pour le Cl libre
Durée du cycle durée minimale	10 s 1 s	1 s 1 s	10 s 1 s	9999 s Cycle/2	

Plage de mesure



ATTENTION

- Les plages de mesure (réglage usine 0 2,00 ppm) doivent correspondre aux cellules de mesure de chlore qui sont utilisées.
- En cas de modification de la plage de mesure, tous les réglages (valeurs limites, valeurs de consigne...) sont ramenés au réglage usine



		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Plage de mesure	02 ppm	02 ppm 05 ppm 010 ppm			

Valeur mesurée chlore libre

Le signal de mesure du chlore libre est raccordé à l'entrée X2. Le signal de mesure pouvant être émis par un appareil externe ou par un D1C avec une autre plage de mesure, la plage de mesure de cette entrée peut être réglée séparément dans ce menu de commande.



ATTENTION


- En cas de modification de la plage de mesure, il faut vérifier toutes les valeurs réglées!
- Si le signal de mesure n'est pas directement émis par une sonde, mais par un autre appareil (par ex. un D1C), il suffit d'aligner les plages de mesure de D2C et de l'appareil – ne pas calibrer le D2C pour le chlore libre!
- Une modification de la plage de mesure entraîne une modification de la plage du régulateur!



		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Limite inférieure plage du signal normal	4 mA	4 mA 0 mA			limite supérieure est 20 mA
Plage de mesure attribuée au signal normal	02,00 ppm 05,00 ppm 010,00 ppm	0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm	-0,20 ppm -0,50 ppm -1,00 ppm	2,20 ppm 5,50 ppm 11,00 ppm	

Sorties 0/4 - 20 mA

Les sorties courant peuvent être utilisées soit pour fournir une information de la valeur mesurée, soit comme grandeur de commande. Le dispositif de dosage sélectionné dans la partie régulation est automatiquement utilisé si vous choisissez l'option grandeur de commande!



		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Affectation grandeurs de mesure mA – sortie 1	Chlore libre	Chlore libre			
	Gillore libre	Chlore combiné Chlore total Arrêt			
mA – sortie 2	Chlore combiné	Chlore libre Chlore combiné Chlore total Arrêt			
Fonctions affectation Sortie 1 → Sortie 2 →	Valeur mesurée Valeur mesurée	Valeur mesurée Valeur réglante ¹⁾			¹⁾ Pas pour grandeur mesurée chlore combiné
Seuil inférieur Plage de signal	4 mA	4 mA 0 mA			Seuil supérieur 20 mA
Plage valeur mesurée Plage de la valeur réglante	02 ppm 0 %+100 %	0,01 ppm 1 %	-1,00 ppm 0 %	11,00 ppm +100 %	Plage minimale 0,1 ppm Plage minimale 1 %

Paramètres généraux

Relais d'alarme

Le relais d'alarme peut être activé ou désactivé. Aucun message d'erreur n'est émis lorsqu'il est désactivé.

Fonction Pause

La fonction Pause permet de définir une temporisation "td". La régulation ne se poursuit qu'après ouverture du contact Pause et écoulement de la temporisation réglée. L'écoulement de la temporisation est signalée par le symbole d'une montre. La fonction Pause peut être réinitialisée en appuyant sur la touche Start/Stop.


La sortie courant de la valeur mesurée est gelée pendant que la fonction Pause est active.

Menu

Le menu complet donne accès à tous les paramètres. Il est conseillé de rétablir le menu restreint après la mise en service.

Code d'accès

Si le code d'accès est modifié (code d'usine 5000), seul l'étalonnage reste accessible et il devient impossible de modifier un paramètre sans saisir le code correct.



		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Relais d'alarme	Actif	Actif Inactif			
Pause	Fermé	Fermé Ouvert			
	Alarme arrêt	Alarme arrêt Alarme marche			
td:	10 min.	1 min.	0 min.	60 min.	
Code d'accès	5000	1	1	9999	
Langue	suivant code ID	Allemand Anglais Français Espagnol Suédois Néerlandais			
Menu	Restreint	Restreint Complet			

9 Définitions

Étalonnage : L'étalonnage (compensation) permet de compenser la valeur mesurée affichée en fonction du signal réel de la sonde. Une mesure exacte est impossible sans étalonnage.

Un étalonnage doit être effectué à intervalles réguliers (suivant l'application).

Electrovanne: La commande d'excitation d'électrovannes (pompes motorisées) est définie via le

temps de cycle et le temps de mise en circuit minimal (temps min.) (régulation de la longueur d'impulsion). Le temps de mise en circuit correspond toujours au moins au temps minimum. Toutefois, il est augmenté jusqu'au temps de cycle maximal, en fonction de l'écart de régulation et du comportement à la régulation. Le temps de cycle proprement dit définit les mises en circuit (activations) possibles au maximum. C'est ainsi qu'un organe de commande se trouve activé au maximum 60 fois/heure lorsque le temps de cycle se situe à 60 s. Le temps min. définit la durée de mise en circuit (activation) minimale. Il devrait être sélectionné le plus court possible. Ce faisant, il faut cependant qu'il soit assuré qu'au cours de ce temps, un dosage puisse

être opéré.

Point zéro: Le point zéro des sondes pH est théoriquement égal à 0 mV. Un point zéro pratique de

± 25 mV est acceptable pour un bon fonctionnement de la sonde.

Le point zéro des sondes à chlore est de 4 mA. La compensation n'est pas nécessaire.

Pente: La pente des sondes pH doit toujours être ≥ 50 (ou mieux ≥ 55) mV/pH. La pente de la

cellule de mesure du chlore s'exprime en mA/ppm. Les valeurs acceptées par le régulateur sont suffisantes pour un bon fonctionnement de la sonde.

Consigne: La consigne désigne la valeur qui doit être maintenue stable par le régulateur pendant

toute la durée du processus.

Grandeur deLa grandeur de commande désigne la grandeur physique (par ex. fréquence, courant)
de commande:
qui est délivrée par le régulateur vers un élément de commande, par exemple une

pompe doseuse, pour atteindre la consigne.

Paramètre Les paramètres de régulation (xp, Tn, Tv) déterminent l'action du régulateur (PID).

de régulation :

Régulation Pour ce réglage, le régulateur génère une valeur réglée qui correspond à l'entrée

réalisée. Celle-ci est conservée jusqu'à la modification suivante. Elle dépend de la grandeur mesurée et des paramètres de régulation ajustés. Ce réglage peut être utilisé pour la détermination du comportement temporel (p. ex. temps mort ...) de la

boucle de régulation.

Valeur xp: Cette valeur influence la régulation proportionnelle. Une valeur xp de 10 %, par

exemple, en présence d'une déviation de 1,4 pH (= 10 % de 14 pH) ou de 0,2 ppm (= 10 % de 2 ppm) génère une grandeur de commande de 100 %. Si la valeur xp est mise à 20 %, la déviation doit être deux fois plus importante pour donner lieu à une grandeur de commande de 100 %. La valeur xp réglée doit être doublée en cas de

régulation fluctuante.

Ti (temps de Définit la régulation intégrale (I). Plus Ti est grand, plus la proportion I est faible. **compensation):**

Td (temps Définit la régulation différentielle (D). Plus Td est petit, plus la proportion D est faible.

d'action dérivée):

Sens de dosage : Indique le sens dans lequel agit le régulateur. Si le sens de dosage est "Acide", le

régulateur génère une grandeur de commande en cas de dépassement du pH de consigne.

consigne

manuelle:

Définitions

Charge de base additive :

Elle a pour effet que le régulateur génère toujours une grandeur de commande correspondant à la charge de base additive. Celle-ci ne peut être mise à 0 que par la touche Stop. Cette fonction ne doit pas être utilisée sur un régulateur PI ou PID.

Relais:

Les relais (relais d'alarme et de seuil) collent lorsque les conditions correspondantes sont remplies (par exemple situation alarme, violation de seuil). La fonction relais peut être paramétrée comme contact à fermeture (fermé au travail) ou comme contact à ouverture (ouvert au travail). La touche Stop désactive toujours les relais (exception : valeur limite).

10 Défauts / Messages / Dépannage

auts /	IVIE	essa	ge	5
 ²⁾ Le dosage du chlore combiné se règle également sur la charge de base (sauf pour la violation de seuil) ³⁾ La régulation du chlore combiné est également stoppée (sauf pour la violation de seuil) ⁵⁾ La temporisation de démarrage td de la fonction pause sera annulée 	Défaut électronique	Contact pause	Touche stop ⁵⁾	Opération de commande
lore combiné se rè chlore combiné es de démarrage td «	EEPROM défectueuse	Pause	Touche stop	Texte d'information
igle éga it égaler de la foi	m	03	۳ 0	Symbole
lement sur nent stopp nction pau	Aucun	Aucun	€O Aucun	Effe le dosage
· la charge o bée (sauf po se sera ann	Stop	Stop	Stop	Effet sur Alarme avec le dosage la régulation confirmation
de base (sa ɔur la violati ıulée	0ui	0ui, désactivable	Non	Alarme avec confirmation
uf pour la violation on de seuil)		Temporisation td réglabe (5) Indique écoulement de "td"		Remarques
de seuil)	Retourner l'appareil	Désactiver la pause Temporisation "td"	Relancer l'appareil	Remède

Erreur	Texte d'erreur	Symbole	Effet sur le dosage la r	Effet sur le dosage la régulation	Alarme avec confirmation	Remarques	Remède
Chlore libre Signal insuffisant ou excessif	Entrée chlore libre ↑↓	3	Charge de base ²⁾	Stop ³⁾	0ui	3 mA > Signal > 23 mA	Vérifier sonde, convertisseur et câbles
Violation seuil après temps de contrôle	Seuil 1 chlore libre √/↑ Seuil 2 chlore libre √/↑	٤	Aucun	Stop ³⁾	0ui	Fonction désactivable	
Etalonnage incorrect	Etalonnage chlore libre pas possible	3	Charge de base ²⁾	Stop ³⁾	Non		Vérifier la sonde, la nettoyer ou la remplacer Répéter l'étalonnage
Chlore total Signal insuffisant ou excessif	Entrée chlore total ↑↓	3	Charge de base ²⁾	Stop ³⁾	0ui	3 mA > Signal > 23 mA	Vérifier sonde, convertisseur et câbles
Violation seuil après temps de contrôle	Seuil 1 chlore libre √/↑ Seuil 2 chlore libre √/↑	٤	Aucun	Stop ³⁾	0ui	Fonction désactivable	
Étalonnage incorrect	Etalonnage chlore total pas possible	æ	Charge de base ²⁾	Stop ³⁾	Non		Vérifier la sonde, la nettoyer ou la remplacer Répéter l'étalonnage
Chlore combiné Valeur négative	Chlore combiné négatif	Υ	continue		Non	< - 10 % de la plage de mesure	Optimiser régulation pH Chlore libre et chlore total Répéter l'étalonnage
Violation de seuil après temps de contrôle	Chlore combiné seuil 2 ↓/ ↑	Μ	Aucun	Stop	0ui	Fonction désactivable	

©2005 ProMinent Dosiertechnik GmbH · D-69123 Heidelberg
Mode d'emploi DULCOMETER® D2C, Partie 2, Chlore/Chlore
Sous réserve de modifications · Printed in Germany
Adresse du fabricant :

Oosiertechnik GmbH · Im Schulmachergewann 5-11 · D-69123